



### ATENÇÃO!

Não coloque o(s) dedo(s) ou a(s) mão(s) dentro do triturador.

- **Desligue o aparelho antes de tentar limpar alguma obstrução ou remover um objeto do triturador.**
- Não encha o triturador com muitos resíduos de uma só vez. Ao invés disso, ligue primeiramente a água e o triturador, depois vá depositando gradualmente os resíduos no aparelho.
- **Não é recomendado utilizar água quente enquanto o triturador estiver ligado. A água fria manterá os resíduos e as gorduras sólidas para que o triturador possa eliminar todas as partículas, melhorando a performance do produto.**
- **NUNCA** coloque **soda cáustica ou desentupidores químicos** no triturador, pois esses produtos causam séria corrosão nas partes metálicas do aparelho.
- Recomenda-se que grandes volumes de resíduos alimentares, como por exemplo cerca de 20 cascas de laranjas utilizadas para fazer suco, sejam destinados à coleta seletiva ou compostagem. Grandes quantidades de restos de alimentos descartados no triturador em um curto espaço de tempo, podem sobrecarregar a caixa de gordura, pois não há tempo para os resíduos sedimentarem.

# TRAMONTINA

## Guia rápido de uso



### Triturador de resíduos alimentares

Ref.: 220 V - 94522/003  
127 V - 94522/005



## ATENÇÃO!

Antes de utilizar seu Triturador Tramontina, realize a instalação conforme indicações no manual de instruções que acompanha o produto. É de EXTREMA IMPORTÂNCIA que você leia com atenção todos os avisos contidos neste folheto e no manual de instruções do produto.

## Como utilizar o triturador com segurança

- **Mantenha a tampa (1) sempre posicionada na válvula** quando o triturador não estiver em funcionamento, para evitar que objetos caiam no interior do produto.
- Para utilizar o triturador, primeiro retire a tampa (1) da válvula e abra a torneira em um fluxo médio de água. Depois, pressione o botão de acionamento do triturador e então vá despejando aos poucos os resíduos alimentares com a ajuda do dispositivo auxiliar de segurança (2).
- **NUNCA utilize o triturador SEM a membrana de proteção (3)** devidamente encaixada em sua posição.
- Se houver alguma obstrução de resíduos ou objetos dentro do triturador, **JAMAIS tente desobstruir com as mãos ou dedos**. Para isso, certifique-se que o produto esteja desligado e utilize um objeto longo de madeira, como uma colher de pau.



## O que é e como funciona o triturador

**O que é um triturador de resíduos alimentares?** É um eletrodoméstico projetado para auxiliar na eliminação dos restos de alimentos da sua residência. Os resíduos alimentares gerados diariamente podem facilmente ser eliminados através do triturador, apenas recomenda-se que em grandes quantidades sejam destinados à coleta seletiva ou compostagens.

**Como funciona o triturador?** Ao ligar o produto, a área de trituração (mesa e marteletes) começa a girar em alta velocidade, então quando os restos de alimentos são depositados dentro do triturador, eles sofrem atrito com as partes da mesa giratória e são rasgados, quebrados e moídos. Dessa forma, os resíduos triturados se transformam em pequenas partículas que serão levadas pela saída de esgoto.

A trituração dos alimentos acontece na mesa giratória do produto, através de **3 estágios**, garantindo **menor tempo** para triturar, gerando **menores partículas** e **facilitando a trituração de alimentos mais duros**.



## O que PODE e NÃO PODE triturar

PODE		ORIENTAÇÕES
	Restos de Frutas, Verduras, Vegetais, Alimentos, Refeições e Cascas de Ovos	Evite triturar grandes quantidades por vez.
	Ossos pequenos e caroços pequenos de frutas (pêssego, ameixa, cereja, etc.)	Podem causar maior ruído durante a trituração, porém não danificará o triturador.
	Alimentos fibrosos (manga, banana, alcachofra, casca de milho, alho poró, aipo, etc.)	Evite triturar grandes quantidades por vez. Para este tipo de alimento, recomenda-se utilizar uma vazão maior de água e triturar alimentos mais duros junto. Caso você triture este tipo de alimento com frequência, a caixa de gordura da sua residência poderá necessitar de limpeza mais frequente.

NÃO PODE		ORIENTAÇÕES
	Qualquer resíduo <b>NÃO ALIMENTAR</b> (papel toalha, filtro de café, sachê de chá, embalagens de isopor, etc.)	Pode causar riscos ao usuário e/ou danificar o produto.
	Gorduras e óleos	Gorduras e óleos não devem ser descartados no esgoto. Eles podem aderir às paredes da tubulação e do triturador, ocasionando mau cheiro e entupimento.
	Alimentos com líquidos quentes (acima de 70 °C)	Podem ocorrer respingos e danificar as vedações do triturador. Caso você despeje água ou líquidos quentes, mantenha o triturador desligado.
	Mariscos, conchas de ostras e ossos grandes	A trituração destes restos de alimentos pode causar riscos a quem estiver utilizando o triturador ou danificar o produto.
	Caroços grandes de frutas (manga, abacate, etc.)	O triturador pode ter mais dificuldade em triturar alguns tipos de caroços. Nestes casos, siga as orientações do manual para remover o caroço do triturador.
	Grandes quantidades de alimentos fibrosos (manga, banana, alcachofra, casca de milho, alho poró, aipo, etc.)	Em grande quantidade podem entupir a tubulação/caixa de gordura.