

Advertências



ATENÇÃO!

Não coloque o(s) dedo(s) ou a(s) mão(s) dentro do triturador.

- **Desligue o aparelho antes de tentar limpar alguma obstrução ou remover um objeto do triturador.**
- Não encha o triturador com muitos resíduos de uma só vez. Ao invés disso, ligue primeiramente a água e o triturador, depois vá depositando gradualmente os resíduos no aparelho.
- **Não é recomendado utilizar água quente enquanto o triturador estiver ligado. A água fria manterá os resíduos e as gorduras sólidas para que o triturador possa eliminar todas as partículas, melhorando a performance do produto.**
- **NUNCA** coloque **soda cáustica ou desentupidores químicos** no triturador, pois esses produtos causam séria corrosão nas partes metálicas do aparelho.
- Recomenda-se que grandes volumes de resíduos alimentares, como por exemplo cerca de 20 cascas de laranjas utilizadas para fazer suco, sejam destinados à coleta seletiva ou compostagem. Grandes quantidades de restos de alimentos descartados no triturador em um curto espaço de tempo, podem sobrecarregar a caixa de gordura, pois não há tempo para os resíduos sedimentarem.

Rev. 3 / Março 2022 / 250933

TRAMONTINA

Guia rápido de uso



Triturador de resíduos alimentares

Ref.: 220 V - 94522/003
127 V - 94522/005



ATENÇÃO!
Antes de utilizar seu Triturador Tramontina, realize a instalação conforme indicações no manual de instruções que acompanha o produto. É de **EXTREMA IMPORTÂNCIA** que você leia com atenção todos os avisos contidos neste folheto e no manual de instruções do produto.

Como utilizar o triturador com segurança

- **Mantenha a tampa (1) sempre posicionada na válvula** quando o triturador não estiver em funcionamento, para evitar que objetos caiam no interior do produto.
- Para utilizar o triturador, primeiro retire a tampa (1) da válvula e abra a torneira em um fluxo médio de água. Depois, pressione o botão de acionamento do triturador e então vá despejando aos poucos os resíduos alimentares com a ajuda do dispositivo auxiliar de segurança (2).
- **NUNCA utilize o triturador SEM a membrana de proteção (3)** devidamente encaixada em sua posição.
- Se houver alguma obstrução de resíduos ou objetos dentro do triturador, **JAMAIS tente desobstruir com as mãos ou dedos**. Para isso, certifique-se que o produto esteja desligado e utilize um objeto longo de madeira, como uma colher de pau.



O que é e como funciona o triturador

O que é um triturador de resíduos alimentares? É um eletrodoméstico projetado para auxiliar na eliminação dos restos de alimentos da sua residência. Os resíduos alimentares gerados diariamente podem facilmente ser eliminados através do triturador, apenas recomenda-se que em grandes quantidades sejam destinados à coleta seletiva ou compostagens.

Como funciona o triturador? Ao ligar o produto, a área de trituração (mesa e marteletes) começa a girar em alta velocidade, então quando os restos de alimentos são depositados dentro do triturador, eles sofrem atrito com as partes da mesa giratória e são rasgados, quebrados e moídos. Dessa forma, os resíduos triturados se transformam em pequenas partículas que serão levadas pela saída de esgoto.

A trituração dos alimentos acontece na mesa giratória do produto, através de **3 estágios**, garantindo **menor tempo** para triturar, gerando **menores partículas** e **facilitando a trituração de alimentos mais duros**.



O que PODE e NÃO PODE triturar

PODE		ORIENTAÇÕES
	Restos de Frutas, Verduras, Vegetais, Alimentos, Refeições e Cascas de Ovos	Evite triturar grandes quantidades por vez.
	Ossos pequenos e caroços pequenos de frutas (pêssego, ameixa, cereja, etc.)	Podem causar maior ruído durante a trituração, porém não danificará o triturador.
	Alimentos fibrosos (manga, banana, alcachofra, casca de milho, alho poró, aipo, etc.)	Evite triturar grandes quantidades por vez. Para este tipo de alimento, recomenda-se utilizar uma vazão maior de água e triturar alimentos mais duros junto. Caso você triture este tipo de alimento com frequência, a caixa de gordura da sua residência poderá necessitar de limpeza mais frequente.

NÃO PODE		ORIENTAÇÕES
	Qualquer resíduo NÃO ALIMENTAR (papel toalha, filtro de café, sachê de chá, embalagens de isopor, etc.)	Pode causar riscos ao usuário e/ou danificar o produto.
	Gorduras e óleos	Gorduras e óleos não devem ser descartados no esgoto. Eles podem aderir às paredes da tubulação e do triturador, ocasionando mau cheiro e entupimento.
	Alimentos com líquidos quentes (acima de 70 °C)	Podem ocorrer respingos e danificar as vedações do triturador. Caso você despeje água ou líquidos quentes, mantenha o triturador desligado.
	Mariscos, conchas de ostras e ossos grandes	A trituração destes restos de alimentos pode causar riscos a quem estiver utilizando o triturador ou danificar o produto.
	Caroços grandes de frutas (manga, abacate, etc.)	O triturador pode ter mais dificuldade em triturar alguns tipos de caroços. Nestes casos, siga as orientações do manual para remover o caroço do triturador.
	Grandes quantidades de alimentos fibrosos (manga, banana, alcachofra, casca de milho, alho poró, aipo, etc.)	Em grande quantidade podem entupir a tubulação/caixa de gordura.