

Material das facas e do bloco: Todas as facas são realizadas em aço inoxidável alemão de alta qualidade. O bloco de facas é realizado em madeira de acácia e tem um corpo em aço de carbono envernizado em pó com pés em EVA antideslizantes. Todos os padrões da madeira de acácia são naturais, e, portanto, únicos.

Antes da primeira utilização: Antes da primeira utilização, lave a faca à mão com água quente e sabão, utilizando um pano ou uma esponja antirrisco. Seque cuidadosamente imediatamente após a lavagem.

Como lavar as facas: Tecnicamente, todas as facas SMEG podem ser lavadas à máquina. Contudo, para prolongar a duração das facas, recomendamos lavá-las sempre à mão com água quente e sabão, utilizando um pano ou uma esponja antirrisco, e depois secá-las imediatamente com cuidado. Se desejar lavá-las à máquina, aconselhamos a separar as facas dos outros utensílios, não ultrapassar a temperatura de lavagem de 131°F (55°C) e evitar detergentes agressivos.

Como lavar o bloco das facas: O bloco das facas não pode ser lavado à máquina. O bloco das facas deve ser lavado com um pano húmido e macio.

Como afiar as facas: Afie as facas, quando necessário, utilizando um afiador de facas ou afiador de aço. Se utilizar um afiador de facas, é suficiente inserir a lâmina da faca na fenda e puxá-la delicadamente algumas vezes. Se preferir utilizar um afiador de aço, certifique-se de que tem um grau de dureza superior ao da faca.

Recomendações adicionais: Evite cortar em superfícies duras como pedra, metal ou vidro.