


CAIXA TORNEIRA DE MESA

torneira
para cozinha
GAMA
Torneira alta de mesa com
arejador articulado e bica
giratória




Para ALTA e
BAIXA pressão
(de 2 a 40mca).

INSTALAÇÃO
Antes de instalar éche o registro. Evite o uso de ferramentas nas partes cromadas da torneira. Rosqueie a canopla e aplique massa de vedação, conforme indicado no desenho, montando-a no lavatório.



Coloque a porca arruela, apertando-a firmemente. A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível, preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.




Obs: para maior economia e conforto, mantenha o dispositivo Deca confort instalado (vazão máxima de até 5,5 L/min), ou se desejar maior vazão retire-o (de acordo com a pressão local).



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. NÃO USE palha de aço, sapólio e produtos químicos.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Limpeza do arejador usando uma moeda e lave-o em água corrente.




FUNCIONAMENTO E USO
Para abrir gire 1/4 de volta conforme o desenho.



Desrosqueie o arejador usando uma moeda e lave-o em água corrente.

Medidas em mm:



Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co



Ampla rede de
serviço autorizado
em todo o Brasil.



Verifique em sua cidade os
programas de coleta seletiva.
Preserve o meio ambiente.



Sustentabilidade.
60% da embalagem é
construída por materiais que
utilizam conteúdo reciclado.
Este conteúdo pode variar
entre embalagens.

27x17mm
SELO FSC

Certificação FSC

Fibra obtida de
maneira
sustentável com
o meio ambiente
e com a
sociedade.