


- Le mécanisme et le couvercle de la cuvette ont une fonction de fermeture lente.
- La vitesse de fermeture varie selon la température ambiante et la fréquence d'utilisation.
- Relever complètement le mécanisme et le couvercle de la cuvette. Le fonctionnement lent de la fermeture ne fonctionnera pas si on relâche le mécanisme à mi-course, et pourra provoquer des blessures aux doigts.


Guide d'installation



1. Insérer rondelle ajustable, la rondelle, la vis et le parenthèse dans la perforation de l'installation, tourner l'écrou expansé.
2. Insérer l'écrou expansé de façon parfaite dans les deux perforations et serrer avec un tournevis. Mettre le couvercle sur l'écrou.


Entretien

1. Entretien périodique
- Passer avec un chiffon doux et humide sur le couvercle.



- Enlever les tâches.
Laver le couvercle avec des produits de nettoyage neutres (par ex : poudre à laver) et sécher le couvercle avec un chiffon propre.

2. Produits d'entretien
- Ne pas nettoyer ou laver le couvercle du WC avec des produits de nettoyage abrasifs.



- Ne pas utiliser de désinfectant, détachants ou autres produits en aérosols.
Certains produits chimiques et cosmétiques présents dans les toilettes peuvent détériorer le couvercle du WC.

deca

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

Siga las ilustraciones a continuación para garantizar la seguridad de su producto:

Lea atentamente la información referente a su producto antes de instalarlo. Este manual relaciona muchas marcas en detalles para evitar accidentes o perjudicar el material. Las marcas y explicaciones están a continuación y deberán mantenerse al alcance de la vista.

- ⚠ **¡Atención!** Podrán ocurrir lesiones físicas o perjudicar el material si esta marca se ignora.
- ⊘ significa "Prohibido".

⚠ **¡Atención!**


No pararse, se siente ni colocar objetos pesados encima de la tapa del retrete. (Si no, se podrá quebrar.)

No limpiar el asiento del retrete con productos de limpieza doméstica, soluciones volátiles, thinner y removedores ni usar cepillos con cerdas de nylon. Evitar productos de limpieza a base de cloro o que sean corrosivos o abrasivos. Mantener la superficie brillante usando un paño suave y agua. (Sino, el producto podrá dañarse o quebrar el material.)


No permita que niños jueguen con la tapa del retrete. Eso evitará que ellas se lastimen los dedos o sufran otro tipo de accidente.

Información Relativa

Abra y cierre el asiento del retrete de modo suave. (Sino se podrá quebrar.)




Evite la exposición directa del producto a la luz solar o a otro tipo de iluminación doméstica. (Sino el producto perderá el color original)



- El retrete y la tapa tienen la función de cierre lento.
- La velocidad de cierre varía según la temperatura ambiente y la frecuencia de utilización.
- Levante completamente el asiento y la tapa del retrete. La función de cierre lento no funcionará si estas piezas están sueltas en la mitad del camino completo de abertura y eso podrá herir los dedos.


Guía de Instalación



1. Coloque la tuerca ajustable, la tuerca, el tornillo y el soporte en el agujero de instalación y gire el perno expandido.
2. Coloque el perno expandido exactamente en los dos agujeros, aprételos con un destornillado. Coloque la tapa encima del perno.

Mantenimiento

1. Mantenimiento periódico.
- Limpie pasando un paño húmedo encima del producto.
- Saque las manchas:
Lave el producto con productos neutros de limpieza (como detergente en polvo) y seque el producto con un paño limpio.



2. Productos de limpieza
- No saque o lave el asiento y la tapa del retrete con productos de limpieza en polvo que sean abrasivos.

- No use desinfectante, removedor u otros productos en aerosol.
Algunos productos químicos y cosméticos presentes en el baño pueden dañar el asiento y la tapa del retrete.

