


CRISSAIR

Home Electro

MANUAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual e o mantenha para futuras referências e consultas.



COIFA SLIM

Coifa de Parede Slim 90 CRR 12.9

Coifa de Parede Slim 60 CRR 12.6

Coifa de Ilha Ni 46

SEJA BEM-VINDO À CRISSAIR

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Crissair, desenvolvido com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

A Crissair Home Electro disponibiliza aos seus clientes uma linha de produtos exclusivos e funcionais que agregam elegância e valor aos ambientes e projetos personalizados mais exigentes.

Nosso processo de produção envolve uma criteriosa análise para cada produto apresentado ao mercado, proporcionando uma entrega diferenciada, com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

Nossos produtos são certificados, garantindo aos nossos clientes um produto produzido de acordo com as normas e padrões técnicos exigidos pelo mercado.

Disponibilizamos rede de assistência técnica, com profissionais treinados diretamente pela Crissair Home Electro e capazes de oferecer a solução adequada para suportar as necessidades de cada cliente.

Ao adquirir um produto Crissair, além de todos os diferenciais já citados, você está levando para sua casa a expertise de quem está em constante inovação, trabalhando para oferecer as melhores soluções para você.

Esperamos que aproveite o seu produto da melhor forma seguindo todas as orientações deste manual e, caso queira conhecer mais sobre a Crissair Home Electro e nossa linha exclusiva de produtos, acesse: <https://www.crissair.com.br/>.

CRISSAIR
Home Electro

Crissair Home Electro
Desde 1991

ÍNDICE •

01	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	01
02	INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.....	04
	2.1 Dados Técnicos	
	2.2 Instalação (Ventilação Externa)	
	2.3 Desenho Técnico Slim 90 Parede/ Slim 60 Parede	
	2.4 Desenho Técnico Slim 90 Ilha Ni 46 G3	
	2.5 Instalação Coifa De Parede Slim 90 Parede/ Slim 60 Parede	
	2.6 Instalação Coifa De Ilha Ni 46 G3	
03	INSTRUÇÕES DE USO.....	16
	3.1 Painel De Controle	
04	MANUTENÇÃO.....	18
	4.1 Manutenção e Limpeza	
	4.2 SUPERFÍCE DO PAINEL DE CONTROLE	
	4.3 Instalação De Filtros De Malha De Gordura	
	4.4 Filtros De Carbono	
	4.5 Substituição Da Lâmpada	
05	PROBLEMAS E SOLUÇÕES.....	23
	5.1 Solução De Problemas	
06	DESCARTE.....	24
07	TERMOS DE GARANTIA.....	25
08	FALE CONOSCO.....	28
09	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.....	28

Antes de ligar o produto à rede elétrica

Para um funcionamento seguro de fogões e queimadores a gás é necessário que o ambiente possua ventilação adequada. Coifas aspirantes em funcionamento retiram ar do ambiente. Portanto, quando coifas e fogões ou queimadores estiverem em funcionamento concomitantemente, é necessário que haja ventilação adequada.

Antes de ligar o produto à rede elétrica:

Este manual explica a instalação e uso apropriados para a sua coifa; por favor, leia atentamente antes de usá-la, mesmo se você já estiver familiarizado com o produto. O manual deve ser mantido em um lugar seguro para futura consulta.

Verificar que a tensão e a potência correspondem às da rede e que a tomada seja apropriada. Em caso de dúvidas, consulte um eletricista qualificado.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo técnico especializado ou pessoas qualificadas a fim de evitar riscos.



Atenção!

- Em determinadas circunstâncias, os eletrodomésticos podem ser perigosos.
- O pré-filtro é feito de alumínio.
- Não troque os filtros com o exaustor em funcionamento.
- Não toque as lâmpadas e as áreas adjacentes durante e/ou logo após o uso prolongado da iluminação.
- Não é apropriado flambar os alimentos sob o produto.
- Evite a chama livre (sem panela), ela é danosa aos filtros e aumenta o risco de incêndio.
- Monitore constantemente os alimentos fritos para evitar que o óleo aquecido pegue fogo.
- Antes de efetuar qualquer manutenção e/ou operação de limpeza, desligue o aparelho da rede elétrica.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas, inclusive crianças, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à

Atenção!

utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Não permita que crianças brinquem com o aparelho.
- A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Se os procedimentos de limpeza não forem efetuados conforme as instruções no manual, existe o risco de incêndio e/ou gotejamento de resíduos no interior do produto.
- A coifa e o filtro devem ser limpos regularmente de acordo com as instruções no manual.
- Quando o exaustor for utilizado concomitantemente a aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis, o local deverá ser adequadamente ventilado.
- O ar não deve ser descarregado na mesma chaminé utilizada para descarregar o ar de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis.
- As peças acessíveis podem ficar quentes quando usadas com aparelhos de cozinha.
- A coifa deve ser apenas utilizada para uso doméstico, não é adequada para churrasco, assado e outros fins comerciais.
- Se houver alguma falha no aparelho, entre em contato com o SAC Crissair.
- Use o aparelho de acordo com as instruções para evitar qualquer risco de incêndio.

Importante:

- Sempre desligue o fornecimento de energia elétrica durante a instalação e manutenção, como por exemplo a substituição de lâmpadas.
- O exaustor deve ser instalado de acordo com as instruções de instalação e todas as medições seguidas.
- Todo trabalho de instalação deve ser realizado por um técnico qualificado.
- Preste atenção às bordas afiadas dentro do exaustor, especialmente durante a instalação e limpeza.
- Certifique-se de que o duto não tenha curvas maiores do que 90 graus, pois isso reduzirá a eficiência do exaustor.

Aviso:

- Antes de obter acesso aos terminais, a rede elétrica deve ser desconectada.

Atenção!

- Sempre coloque tampas em panelas e frigideiras quando cozinhar em um fogão a gás.
- A coifa é destinada apenas para uso doméstico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- **CUIDADO:** O aparelho e suas partes acessíveis podem aquecer durante a operação. Tenha cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças menores de 8 anos devem ficar longe, a menos que estejam sob supervisão permanente.
- As regulamentações relativas à descarga de ar devem ser cumpridas.
- Limpe o aparelho periodicamente seguindo o método indicado na seção **MANUTENÇÃO**.
- Por razões de segurança, use apenas o mesmo tamanho de parafusos de fixação ou de montagem recomendados neste manual de instruções.
- Em relação aos detalhes sobre o método e a frequência da limpeza, consulte a seção **MANUTENÇÃO** no manual de instruções

Aviso:

- Perigo de incêndio: não guarde itens nas superfícies de cozimento.
- Limpadores a vapor não devem ser usados.
- **NUNCA** tente extinguir um fogo com água, mas desligue o aparelho e depois cubra a chama com uma tampa.

2.1 DADOS TÉCNICOS


Slim 90 Ilha Ni 46 G3

Voltagem	127V~60Hz	220V~60Hz
Potência nominal	294W	314W
Potência das Luzes	2x7W	2x7W
Potência do motor	280W	300W
Diâmetro do tubo de ar	150mm	150mm
Velocidade do ar	1.050m ³ /h	1.050m ³ /h
Ruído	61dB	61dB

Slim 90 Parede CRR 12.9 G2/ Slim 60 Parede CRR 12.6 G2

Voltagem	127V~60Hz	220V~60Hz
Potência nominal	294W	307W
Potência das Luzes	1x7W	1x7W
Potência do motor	280W	300W
Diâmetro do tubo de ar	150mm	150mm
Velocidade do ar	1.050m ³ /h	1.050m ³ /h
Ruído	61dB	61dB

2.2 INSTALAÇÃO (VENTILAÇÃO EXTERNA)



2.2 INSTALAÇÃO (VENTILAÇÃO EXTERNA)


MONTAGEM DA V-FLAP

Se o exaustor não tiver uma V-flap 1 montada, você deve montar as meias-partes em seu corpo. As imagens mostram apenas um exemplo de como montar a V-flap, porque a saída pode variar de acordo com diferentes modelos e configurações.

Para montar a V-flap, você deve:

- Montar duas meias-partes 2 no corpo 6;
- O pino 3 deve estar orientado para cima;
- O eixo 4 deve ser inserido nos furos 5 do corpo;
- Repetir todas as operações para a 2ª meia-parte


2.3 DESENHO TÉCNICO SLIM 90 PAREDE/ SLIM 60 PAREDE



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


02

2.4 DESENHO TÉCNICO SLIM 90 ILHA NI 46 G3




2.5 INSTALAÇÃO COIFA DE PAREDE SLIM 90 PAREDE/ SLIM 60

Se você tiver uma saída para o exterior, seu exaustor pode ser conectado como na imagem abaixo por meio de um duto de extração (esmalte, alumínio, tubo flexível ou material não inflamável com diâmetro interno de 150 mm).



1. Antes da instalação, desligue o aparelho e desconecte-a da tomada.



2. A coifa deve ser colocada a uma distância de 65 a 75 cm acima da superfície de cozimento para melhor efeito. Veja a figura 1.




Figura 1




Figura 2

2.5 INSTALAÇÃO COIFA DE PAREDE SLIM 90 PAREDE/ SLIM 60

3. Instale o gancho em um local adequado após fixar a altura de instalação e mantenha-o alinhado. A posição fixa do suporte interno da chaminé é o local da chaminé. Veja a figura 2.

4. Fixe o suporte externo da chaminé na chaminé externa e certifique-se de que a altura da chaminé interna possa ser ajustada livremente, bem como o tubo de expansão. Em seguida, instale o tubo de expansão e a chaminé no exaustor. Fixe o tubo de expansão com uma braçadeira na saída. Veja as figuras 3 e 4.




Figura 3





Figura 4



5. Coloque o exaustor no gancho. Veja a figura 5.




Figura 5




Figura 6




Figura 7

2.5 INSTALAÇÃO COIFA DE PAREDE SLIM 90 PAREDE/ SLIM 60


6. Ajuste a altura da chaminé interna à posição do suporte interno da chaminé e fixe-a com parafusos. Após ajustar a posição, fixe o corpo com parafusos de segurança. Observação: As duas saídas de ar de segurança estão posicionadas na parte traseira do gabinete, com um diâmetro de 6 mm. Veja as figuras 6 e 7.

DICAS PARA INSTALAÇÃO DO DUTO DE EXAUSTÃO

As seguintes regras devem ser seguidas para obter uma extração de ar ideal:

- Mantenha o tubo de extração curto e reto.
- Não reduza o tamanho nem restrinja o tubo de expansão.
- Ao usar o tubo de expansão, sempre instale o tubo esticado para minimizar a perda de pressão.
- Não observar estas instruções básicas reduzirá o desempenho e aumentará os níveis de ruído do exaustor.
- Qualquer trabalho de instalação deve ser realizado por um eletricista qualificado ou pessoa competente.
- Não ligue o sistema de canalização do exaustor a qualquer sistema de ventilação existente que seja utilizado para qualquer outro aparelho, como o tubo de gás e/ou o tubo de vento quente.
- O ângulo da curva do tubo de expansão não deve ser inferior a 120°; você deve direcionar o tubo horizontalmente ou o tubo deve subir a partir do ponto inicial e deve ser conduzido a uma parede externa.
- Após a instalação, verifique se o exaustor está nivelado para evitar a coleta de graxa no final.
- Certifique-se de que o tubo de expansão selecionado para instalação esteja em conformidade com os padrões relevantes e que seja retardante de fogo.

2.5 INSTALAÇÃO COIFA DE PAREDE SLIM 90 PAREDE/ SLIM 60



! AVISO

- Por razões de segurança, use apenas parafusos de fixação ou montagem do mesmo tamanho recomendados neste manual de instruções.
- Não instalar os parafusos ou o dispositivo de fixação de acordo com estas instruções pode resultar em riscos elétricos.

2.6 INSTALAÇÃO COIFA DE ILHA NI 46

Conexão elétrica

O aparelho é construído em classe I, portanto, nenhum cabo deve ser ligado à tomada de terra. Para ligá-lo à rede elétrica será necessário utilizar um interruptor unipolar com abertura mínima de 3 mm entre os contatos, dimensionado para a carga e que atenda aos regulamentos em vigor.

A ligação à rede elétrica deve ser feita como segue:

MARROM = L Linha/Fase

AZUL = N Neutro

VERDE/AMARELO =  Aterramento

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

02

2.6 INSTALAÇÃO COIFA DE ILHA NI 46


- A distância mínima entre a superfície de suporte dos recipientes de cozedura no dispositivo de cozedura e a parte mais baixa do exaustor da cozinha deve ser no mínimo 70 cm e no máximo 82 cm.
- Tendo que ser usado um tubo de conexão composto de duas ou mais partes, a parte superior deve ficar internamente àquela inferior. Não conectar a descarga da coifa a um duto pelo qual circule ar quente ou utilizado para evacuar gases de aparelhos alimentados por uma energia que não a elétrica. Antes de proceder às operações de montagem, para um manejo mais fácil do aparelho, retire os pré-filtros antigordura.
- No caso de montagem do aparelho em versão aspirante, predisponha o furo de saída do ar.
- Para o bom desempenho da sucção da coifa, o comprimento da tubulação de exaustão, distância entre a conexão no motor e a veneziana de saída na fachada do imóvel não deve ser superior a 8.000 mm em linha reta.
- A instalação de curva de 90 graus produz perda de carga equivalente à provocada por 1.000 mm de tubo em linha reta. Assim, para cada curva, reduzir o comprimento máximo recomendado da tubulação em 1.000 mm.
- O diâmetro mínimo recomendado para a tubulação é de 150 mm.
- A não observância das recomendações acima provocarão danos ao motor, diminuição no rendimento de sucção e aumento de ruído.

Se você tem uma saída para o exterior, o seu exaustor pode ser conectado como na imagem abaixo por meio de um duto de extração. (Esmalte, alumínio, tubo flexível ou material não inflamável com diâmetro interno de 150mm).

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

02


2.6 INSTALAÇÃO COIFA DE ILHA NI 46



1. Antes da instalação, verifique a voltagem do produto e o ponto de energia no qual o produto será instalado.



1. Centralize o produto com o centro do cooktop/fogão, para que ambos fiquem alinhados. Os exaustores devem ser colocados a uma distância de 70 a 82 cm da superfície de cozimento para melhor efeito. Veja Imagem 1.




IMG1

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


02

2.6 INSTALAÇÃO COIFA DE ILHA NI 46

2. Montar a gaiola fixando as barras na base 4 peças.
3. Fixar a base da gaiola no teto com 4 parafusos 8" e bucha.
4. Deixe o tubo de exaustão sair pelo furo de 150mm, veja as figuras 3 e 4.



IMG 2.




IMG3


IMG4.

5. Os 4 parafusos ST4 * 8 grandes planos serão usados para conectar a chaminé interna na placa de fixação, em seguida, colocar na chaminé externa. Um gancho será usado para colocar a chaminé externa para a próxima instalação, ver imagem 5.

6. Instalar o v-flap para a saída. Veja imagem 6.



IMG 5



IMG 6


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

02


2.6 INSTALAÇÃO COIFA DE ILHA NI 46

7. 16 parafusos M4*10 grandes planos serão usados para conectar o corpo da coifa em ângulo de ferro, veja imagem 7.


8. Instale o tubo de expansão na coifa e ligue a fonte de alimentação na tomada. Veja a imagem 8. Coloque o tubo de expansão na saída; depois garanta que tudo esteja firme, coloque a coifa para baixo, tire a chaminé externa e toda a instalação estará terminada. Ver imagem 9.



IMG. 7



IMG. 8



IMG. 9

As seguintes regras devem ser seguidas para obter uma extração de ar ideal:


- Mantenha o tubo de extração curto e reto.
- Não reduza o tamanho nem restrinja o tubo de expansão.
- Ao usar o tubo de expansão, sempre instale o tubo esticado para minimizar a perda de pressão.
- Não observar estas instruções básicas reduzirá o desempenho e aumentará os níveis de ruído do exaustor.
- Qualquer trabalho de instalação deve ser realizado por um electricista qualificado ou pessoa competente.
- Não ligue o sistema de canalização do exaustor a qualquer sistema de ventilação existente que seja utilizado para qualquer outro aparelho, como o tubo de gás e/ou o tubo de vento quente.
- O ângulo da curva do tubo de expansão não deve ser inferior a 120°; você deve direcionar o tubo horizontalmente ou o tubo deve subir a partir do ponto inicial e deve ser conduzido a uma parede externa.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

02

2.6 INSTALAÇÃO COIFA DE ILHA NI 46

- Após a instalação, verifique se o exaustor está nivelado para evitar a coleta de graxa no final.
- Certifique-se de que o tubo de expansão selecionado para instalação esteja em conformidade com os padrões relevantes e que seja retardante de fogo.



3.1 PAINEL DE CONTROLE



O controle de toque LED tem cinco botões, veja a imagem.

- Diminuir **+** Aumentar Lâmpada Tempo Ligar/ Desligar

1. Ligar: Após conectar o exaustor à rede elétrica, os indicadores de todos os botões acenderão. O display LED será fechado. O exaustor não funciona e entra no modo de espera.

2. (Ligar/Desligar) botão:

2.1 Pressione Botão (Ligar/Desligar), o indicador deste botão estará aceso. O exaustor funcionará em baixa velocidade, o display LED mostrará “1” e a luz estará acesa. O indicador dos botões **-** (Diminuir), **+** (Aumentar) e (Lâmpada) estará ligado. Pressione o botão (Ligar/Desligar) novamente, os indicadores serão desligados e as funções do exaustor serão desligadas e o exaustor retornará ao modo de espera. As etapas acima podem ser operadas repetidamente.

2.2 O botão **+** (Aumentar) e o botão (Lâmpada) podem ser operados sem pressionar o botão (Ligar/Desligar). Quando um certo botão de função é pressionado, o exaustor opera naquele status de função, excluindo a função de timer. Pressione o botão de energia em qualquer status, todas as funções do exaustor serão desligadas.


3. (Lâmpada) botão:


3.1 Pressione o botão (Lâmpada), as luzes acenderão. A luz indicadora do botão da lâmpada e do botão de energia acenderão. Pressione novamente, as luzes apagarão. As luzes indicadoras do botão da lâmpada e do botão de energia apagarão. As etapas acima podem ser operadas repetidamente.


4. **+** (Aumentar) botão:


Há três velocidades: alta, média e baixa.

3.1 PAINEL DE CONTROLE







4.1 Pressione o botão  (Aumentar), a luz indicadora deste botão acenderá, o exaustor começará a funcionar em baixa velocidade. O display LED exibirá “1”.

4.2 Pressione o botão  (Aumentar) novamente quando estiver funcionando em baixa velocidade, o exaustor funcionará em velocidade média e o display LED exibirá “2”.

4.3 Pressione o botão  (Aumentar) novamente quando estiver funcionando em velocidade média, o exaustor funcionará em alta velocidade e o display LED exibirá “3”.

4.4 Pressione o botão  (Aumentar) novamente quando estiver funcionando em alta velocidade, o exaustor continuará funcionando em alta velocidade.

5.  (Diminuir) botão:

5.1 Pressione o botão  (Diminuir), o exaustor diminuirá uma velocidade e o visor mostrará a velocidade de trabalho atual. Pressione o botão  (Diminuir) quando estiver funcionando em alta velocidade, o exaustor funcionará em velocidade média. As luzes indicadoras do botão  (Aumentar), botão  (Diminuir) e botão  (Ligar/Desligar) estarão acesas. Pressione o botão  (Diminuir) quando estiver funcionando em velocidade média, o exaustor funcionará em velocidade baixa. A luz de fundo do botão aumentar, diminuir e ligar/desligar permanecerá acesa. Ao diminuir continuamente para nenhum nível de velocidade, o exaustor desligará e as luzes indicadoras ficarão apagadas.

6.  (Tempo) botão:

6.1 O botão do timer funciona apenas quando o exaustor está ligado. Ele não ativa no modo de espera ou abrir a lâmpada separadamente. A definição do temporizador é de 5 minutos. O temporizador pode ser repetido. Quando o tempo acabar, o temporizador será desligado e a luz apagará;

6.2 Quando o temporizador está definido, se ajustar as velocidades, o temporizador irá recalcular o tempo de trabalho.

MANUTENÇÃO

4.1 MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Cuidado:

- Antes de realizar a manutenção ou limpeza, o exaustor deve ser desconectado da rede elétrica. Certifique-se de que o exaustor esteja desligado da tomada e o plugue removido.
- As superfícies externas são suscetíveis a arranhões e abrasões, portanto, siga as instruções de limpeza para garantir que o melhor resultado possível seja alcançado sem danos.

GERAL

A limpeza e a manutenção devem ser realizadas com o aparelho frio, especialmente durante a limpeza. Evite deixar substâncias alcalinas ou ácidas (suco de limão, vinagre etc.) nas superfícies.

AÇO INOXIDÁVEL

O aço inoxidável deve ser limpo regularmente (por exemplo, semanalmente) para garantir uma longa expectativa de vida útil. Seque com um pano macio e limpo. Um fluido de limpeza especializado para aço inoxidável pode ser usado.

NOTA:

Certifique-se de que a limpeza seja feita junto com o grão do aço inoxidável para evitar que apareçam padrões de arranhões cruzados desagradáveis.

SUPERFÍCIE DO PAINEL DE CONTROLE

O painel de controle embutido pode ser limpo com água morna e sabão. Certifique-se de que o pano esteja limpo e bem torcido antes da limpeza. Use um pano macio e seco para remover o excesso de umidade após a limpeza.

Importante

Use detergentes neutros e evite o uso de produtos químicos de limpeza agressivos, detergentes domésticos fortes ou produtos que contenham abrasivos, pois isso afetará a aparência do aparelho e poderá remover qualquer impressão ou arte no painel de controle, além de anular a garantia do fabricante.

FILTROS DE MALHA ANTI-GORDURA

Mergulhe o filtro em água a cerca de 40-50 °C, despeje o produto de limpeza, deixe de molho por cerca de 2 a 3 minutos e, em seguida, escove o filtro com uma escova macia. O filtro pode ser lavado na máquina de lavar louça.

MANUTENÇÃO

4.2 SUPERFÍCIE DO PAINEL DE CONTROLE

Não aplique muita pressão para evitar danificá-lo.


O filtro pode ser lavado na máquina de lavar louça. Coloque o filtro na máquina de lavar louça, adicione o agente de limpeza e ajuste a temperatura para cerca de 60 °C para lavagem.

Todos os filtros são feitos de metal, não use agentes de limpeza que tenham efeito corrosivo em produtos de metal ao limpar.

NOTA:

Certifique-se de que a energia esteja desligada ao limpar o aparelho.

A ordem de desmontagem do filtro é mostrada na figura abaixo:



- Para instalar filtros, siga as quatro etapas a seguir:
 - Incline o filtro nas ranhuras na parte traseira da coifa.
 - Pressione o botão na alça do filtro.
 - Solte a alça quando o filtro se encaixar na posição de descanso.
 - Repita para instalar todos os filtros.

FILTRO DE CARBONO


O filtro de carvão ativado pode ser usado para reter odores. Normalmente, o filtro de carvão ativado deve ser trocado a cada 3 a 6 meses, de acordo com seus hábitos culinários. O procedimento de instalação do filtro de carvão ativado é o seguinte:

1. Antes de instalar ou substituir os filtros de carvão, desconecte a energia elétrica da unidade.

MANUTENÇÃO

4.3 INSTALAÇÃO DE FILTROS DE MALHA DE GORDURA

2. Pressione a trava do filtro e remova o filtro de malha.
3. Gire o filtro de carvão em ambos os lados do motor no sentido anti-horário. Substitua os filtros de carvão pelos novos filtros de carvão.
4. Coloque o filtro de malha.
5. Conecte a fonte de alimentação à tomada da parede.



NOTA:

- Certifique-se de que o filtro esteja bem travado. Caso contrário, ele se soltará e causará perigo.
- Quando o filtro de carvão ativado estiver conectado, o poder de sucção será reduzido.


4.4 FILTROS DE CARBONO

O filtro de carvão ativado pode ser usado para capturar odores. Normalmente, o filtro de carvão ativado deve ser trocado a cada três a seis meses, de acordo com o seu hábito de cozinhar. O procedimento de instalação do filtro de carvão ativado é:

- Remova o filtro de alumínio;
- Insira o filtro de carbono no espaço retangular, encaixando-o sobre o motor.
- Após inserir a parte frontal do filtro na fenda do exaustor, abaixe a parte traseira até que ele se encaixe na parte de trás da fenda. Levante as duas barras de fixação até que fiquem horizontais sobre o filtro de carbono.
- Posicione o filtro de alumínio de volta para a posição.
- Aplique o procedimento inverso para desinstalar o filtro de carbono.

MANUTENÇÃO

4.4 FILTROS DE CARBONO



4.5 SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

- Em caso de falha no funcionamento, o LED deverá ser substituído, é necessário que um técnico especializado intervenha para a substituição.
- A lâmpada deve ser substituída pela Crissar, empresa credenciada ou pessoas com qualificações similares.
- Desligue sempre o produto da rede elétrica antes de realizar qualquer manutenção. Ao manusear a lâmpada, verifique se ela está completamente resfriada antes de qualquer contato direto com as mãos.
- Ao manusear a lâmpada, segure-a com um pano ou luvas para que as mãos não entre em contato com ela, reduzindo sua vida útil.
- O sistema de iluminação é projetado para o uso durante o cozimento e não para o uso prolongado de iluminação geral do ambiente. O uso prolongado da iluminação pode reduzir muito a vida útil da lâmpada.
- **DECLINA-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS PROVOCADOS PELA INOBSERVÂNCIA DAS ADVERTÊNCIAS ACIMA.**

MANUTENÇÃO

4.5 SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Nota:

- Antes de trocar as luzes, certifique-se de que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada.
- Proteja-se contra perigos ao trocar as luzes, como usar luvas.

Trocando as luzes:

- Remova o filtro de gordura.
- Desaparafuse os 4 parafusos no suporte da faixa de luz LED com uma chave de fenda cruzada, desmonte a faixa de luz LED e puxe o terminal do fio de conexão da luz.

Veja a imagem 1.

(**Observação:** será necessário desmontar o painel frontal primeiro para modelos que não podem remover a faixa de luz diretamente.)

- Aplique o procedimento inverso para instalar a faixa de luz de volta.




Imagem 1

COIFA DE ILHA NI 46

- O código ILCOS D para esta lâmpada é: DSL-7-S-650
- Módulos LED – Faixa de luz LED
- Potência máxima: 2×7W
- Faixa de voltagem: DC 12V
- Dimensões: 650mm

COIFA DE PAREDE SLIM 90

- O código ILCOS D para esta lâmpada é: DSL-7-S-650
- Módulos LED – Faixa de luz LED
- Potência máxima: 1×7W
- Faixa de voltagem: DC 12V
- Dimensões: 650mm

COIFA DE PAREDE SLIM 60

- O código ILCOS D para esta lâmpada é: DSL-4-S-350
- LED modules – Faixa de luz LED
- Potência máxima: 1×4 W

5.1 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possíveis Causas	Solução
Luz ligada, mas o motor não funciona.	Interruptor do ventilador desligado.	Selecione uma posição para o interruptor.
	Interruptor do ventilador falhou.	Contatar o centro de serviços.
	Motor falhou.	Contatar o centro de serviços.
Luz e motor não funcionam.	Fusíveis queimados.	Repor o fúsil.
	Cabo de alimentação solto ou desconectado.	Volte a colocar o cabo na tomada. Ligue a tomada elétrica.
Vazamento de óleo.	Uma válvula unidirecional e a tomada não estão bem vedadas.	Retire a válvula unidirecional e vede com selante.
	Vazamento da conexão da chaminé e tampa.	Retire a chaminé e sele.
Luzes não funcionam.	Lâmpadas quebradas/com defeito.	Reponha as lâmpadas como nas instruções.
Sucção insuficiente.	A distância entre a coifa e a superfície é muito grande.	Coloque a coifa na distância correta.
A coifa está inclinada.	Os parafusos não estão firmes o suficiente.	Aperte o parafuso de suspensão e deixe-o na horizontal.

NOTA:

Quaisquer reparos elétricos para este aparelho devem estar em conformidade com suas leis locais, estaduais e federais.

Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair se tiver alguma dúvida antes de executar qualquer um dos itens acima.

Desconecte a unidade da fonte de energia ao abrir a unidade.

DESCARTE

- Por favor, descarte de acordo com os regulamentos locais relativos à eliminação do seu produto refrigerante inflamável.
- Antes de descartar o aparelho, retire as portas para evitar que as crianças fiquem presas.
- Envie o aparelho para o local de descarte designado.

Os materiais usados para embalagens são amigos da natureza e podem ser reciclados, depositados ou destruídos sem qualquer ameaça ao meio ambiente. Para reconhecer essas características, todos os materiais de embalagem são marcados com símbolos relevantes.

Assim que o seu aparelho se tornar obsoleto e você não pretender mais usá-lo, tome o cuidado adequado para não sujar o ambiente. Deposite seu aparelho antigo no depósito autorizado que lida com eletrodomésticos usados.



O símbolo no produto ou em sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico.

Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado deste produto.

Para mais informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o escritório local da cidade, seu serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde você comprou o produto.

Guardar este manual para consultas futuras, ou acesse nosso site para consultar o manual virtual disponibilizado na página referente ao seu produto,

www.crissair.com.br

A Crissair Home Electro concede garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 36 (Trinta e seis) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor na qual conste a identificação do produto e modelo, sendo:

- 03 meses: Garantia legal;
- 33 meses: Garantia contratual, concedida pela Crissair Home Electro.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Esta garantia abrange a substituição gratuita de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo. Somente a rede de Serviços Autorizados Crissair, técnicos autorizados Crissair, ou quem esta autorizado são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e a realização dos reparos durante o período de garantia.

Se o produto não apresentar defeitos ou se constatado o uso inadequado do produto, será cobrada taxa de visita técnica. Qualquer defeito que for constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Crissair ou ao Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL PERDERÃO A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as recomendações e especificações técnicas do Manual de Instruções, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação etc.
- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico, como uso comercial, ou laboratorial, ou industrial.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Crissair Home Electro.
- O defeito for causado por acidente, queda, variação de tensão elétrica, ou má utilização do produto pelo Consumidor.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela rede autorizada Crissair, ou técnicos autorizados Crissair, ou terceiros não autorizados, exceto produtos com instalação gratuita constante no manual de instruções ou oferecida pelas lojas conceito Crissair.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
- Despesas com transporte, peças, mão de obra, materiais e adaptações para preparação do local onde será instalado o produto, isto é, rede elétrica, conexões elétricas, alvenaria, aterramento etc.
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
- Peças de desgaste natural, produtos ou peças danificadas por acidente de transporte, por remoção, queda ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza, tais como relâmpagos, chuva e enchente, nem a componentes não fornecidos com o produto.

- Falhas no funcionamento normal do produto em função da falta de limpeza, da ação de animais (insetos, roedores e outros animais), ou ainda decorrentes da existência de objetos estranhos ao seu funcionamento.
- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos (riscados, amassados, manchados, amarelados) e/ou falta de peças. Estes produtos têm apenas as garantias legal e contratual para defeitos funcionais não discriminados em sua Nota Fiscal de compra.
- Problemas de corrosão (oxidação/ferrugem) causados por riscos, deformações ou similares, pela instalação em ambiente de alta salinidade, instalação em sol e chuva, utilização de produtos químicos não adequados para limpeza, incluindo uso de materiais sujos, ásperos e/ou abrasivos.

A GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:

- Peças com defeitos que não impactam na funcionalidade do produto, como peças amassadas, riscadas, manchadas etc.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, ou técnico autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado ou técnico autorizado. Poderá ser cobrada uma taxa de deslocamento previamente aprovada pelo consumidor.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como filtros de carvão, iluminação, puxador, vidro da porta e peças plásticas, bem como mão de obra para aplicação dessas peças.

A GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:

A Crissair Home Electro declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos em seu nome referente ao presente certificado. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.


FALE CONOSCO

08


Em caso de dúvidas ou problemas no produto, assim como para agendar a instalação do seu produto, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o modelo ou número de série do seu produto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

09

 **FONE:**
(11) 3014-0009.

 **E-MAIL:**
sac@crissair.com.br

 **WHATSAPP:**
(11) 94523-5762

 **SITE:**
www.crissair.com.br/assistencia-tecnica

CRISSAIR

Home Electro

CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DA CRISSAIR



Coifas



Adegas



Cooktops



Lava-louças



Fornos



Fogões



Refrigeradores



Churrasqueiras



Cafeteiras



ACESSE O
NOSSO SITE

CRISSAIR

Home Electro